

SERBATOIO MOBILE PER ASPIRAZIONE E RIFORNIMENTO

Capacità 95 Lt, elettropompa 12 V DC

Sistema mobile per aspirare carburante da un serbatoio o da un veicolo e trasferirlo direttamente nel contenitore, oppure per erogarlo nuovamente. Indicato per benzina, miscele e diesel, in caso di errori di rifornimento, incidenti, manutenzione o attività di autodemolizione.

CODICE
A14-0014

CAPACITÀ
95 Lt

DIMENSIONI
1000 x 560 x h480 mm

ALIMENTAZIONE
12 V DC

IMMAGINE PRODOTTO



1. Dati tecnici principali

Codice	Descrizione	Dimensioni	Capacità	Peso
A14-0014	Serbatoio mobile per aspirazione e rifornimento carburanti	1000 x 560 x h480 mm	95 Lt	23 kg

Caratteristiche

Applicazione	Aspirazione e rifornimento intercambiabili tramite rubinetto a sfera
Carburanti compatibili	Benzina, miscele e diesel
Capacità	95 Lt
Alimentazione	12 V DC
Elettropompa	Pompa elettrica per aspirazione e rifornimento
Tubo di aspirazione	2 m, DN 10
Tubo di erogazione	3,2 m, DN 19, certificato per benzina
Cavo alimentazione	4,1 m con morsetti per batteria

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



Pistola erogatrice	Automatica
Dispositivo antifiamma	Integrato nel contenitore
Sonda flessibile 1	Ø 8 mm, lunghezza 1500 mm
Sonda flessibile 2	Ø 12 mm, lunghezza 700 mm
Adattatori	Per tubi Ø 6 mm e Ø 10 mm
Supporto	Per sonde e adattatore, separato dal serbatoio
Movimentazione	Trolley con maniglia e ruote
Utilizzo	Mobile

Descrizione
• Consente di aspirare carburante e successivamente riutilizzarlo per il rifornimento. • Ideale per errori di rifornimento, incidenti e attività di manutenzione o autodemolizione. • Dispositivo antifiamma integrato nel contenitore. • Aspirazione e rifornimento selezionabili tramite rubinetto a sfera. • Tubo di aspirazione DN 10 da 2 m e tubo di erogazione DN 19 da 3,2 m. • Pistola automatica e tubo di erogazione certificato per benzina. • Due sonde flessibili e adattatori per differenti diametri di tubo. • Configurazione trolley per una facile movimentazione.

2. Indicazioni di utilizzo e movimentazione

Aspetto	Indicazione
Aspirazione	Selezionare la funzione tramite rubinetto a sfera e utilizzare la sonda o l'adattatore adeguato al punto di prelievo.
Rifornimento	Verificare collegamenti, tubo e pistola automatica prima di trasferire il carburante.
Sicurezza	Utilizzare in area idonea, con corretta ventilazione e nel rispetto delle procedure applicabili ai carburanti trattati.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

