



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
Altre sedi in Italia : Milano - Padova - Roma - Palermo - Cagliari - P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

Estintori Portatili a Polvere - Pressione Permanente

NOME DOCUMENTO: EPP_1_ITA

Periodi di mantenimento in efficienza, modalità e soggetti accreditati per la manutenzione

1) PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti gli estintori di produzione Emme Antincendio s.r.l. devono essere installati, ispezionati e manutenzionati in accordo al seguente manuale e alle norme vigenti nel paese di destinazione. Tutti gli estintori devono essere ricaricati dopo l'uso anche parziale con ricambi di tipo conformi al prototipo certificato.

Ogni operazione di manutenzione ordinaria/straordinaria deve essere eseguita con utilizzo di ricambi originali e conformi al prototipo dichiarato di tipo certificato. Le operazioni di manutenzione di seguito descritte, devono essere eseguite da personale qualificato e/o riconosciuto idoneo dalla ditta Emme Antincendio s.r.l.

Gli estintori si classificano in due categorie che prevedono norme di costruzione specifiche:

- estintori portatili: estintori d'incendio progettati per essere trasportati e azionati a mano, di massa non maggiore a 20 Kg in condizioni operative. Norma di riferimento: EN 3-7
- estintori carrellati: estintori su ruote progettati per essere trasportati e azionati a mano, con una massa maggiore a 20 Kg. Norme di riferimento: EN 1866-1

Inoltre, in relazione dell'agente estinguente in essi contenuto, si identificano in:

- estintori a base d'acqua compresi quelli a schiuma
- estintori a polvere
- estintori a biossido di carbonio (CO₂)
- estintori a clean agent

2) NORME DI RIFERIMENTO

Gli estintori di Produzione Emme Antincendio sono realizzati in conformità alle seguenti normative:

- EN 3-7: 2008 Estintori d'Incendio Portatili
- EN 1866-1: 2008 Estintori d'Incendio Carrellati
- Direttiva PED 2014/68/UE attrezzature a pressione
- Direttiva MED 2014/90/UE dispositivi per uso marittimo (solo per i prodotti che riportano relativa marcatura di certificazione MED, vedere pag. 1 del presente documento)

3) INSTALLAZIONE

- 1) Installare l'estintore con l'apposito supporto, con impugnatura ad un'altezza massima consigliata di 110 cm.
- 2) Se l'estintore deve essere installato su veicoli utilizzare lo specifico supporto per automezzi.
- 3) Non esporre l'estintore agli agenti atmosferici o agli agenti chimici.
(Nota: in questi casi proteggere con apposita cassetta o cover di protezione.)
- 4) Non esporre l'estintore alla luce diretta del sole.
- 5) Verificare che l'indicatore di pressione del manometro sia all'interno dell'area verde.
- 6) Tenere l'estintore fuori dalla portata dei bambini.
- 7) In ambito marittimo o per installazioni all'aperto raccomandiamo di proteggere l'estintore con idonea cassetta o cover di protezione.

| File name | Type of document | Fire Extinguisher Model | Date | Rele. | Check | Rev. | Pag. |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|------------|-------|-------|------|------|
| EPP_1_ITA | Libretto uso e manutenzione | Polvere | 15/02/2024 | M.R | | 2 | 1/5 |


Estintori Portatili a Polvere - Pressione Permanente

4) MODALITÀ E PRECAUZIONI PER L'USO

Attenersi alle istruzioni operative riportate sull'etichetta di marcatura applicata sul corpo dell'estintore.

In linea generale le fasi corrette per l'utilizzo dell'estintore sono:


ESTINTORI SENZA
MANICHETTA DI
EROGAZIONE



1) RIMUOVERE LA SPINA
DI SICUREZZA




2) MIRARE ALLA BASE
DELLE FIAMME



3) PREMERE LA LEVA DI
COMANDO

ESTINTORI CON
MANICHETTA DI
EROGAZIONE



1) RIMUOVERE LA SPINA
DI SICUREZZA



2) IMPUGNARE LA LANCIA
E MIRARE ALLA BASE
DELLE FIAMME



3) PREMERE LA LEVA DI
COMANDO

- Non esporre l'estintore alle fiamme dirette
- Questo estintore è un recipiente in pressione e non deve essere forato, ammaccato o sottoposto a manomissioni esterne.
- Non dirigere il getto dell'estintore sulle persone.

5) OPERAZIONI E PERIODICITÀ CONNESSE ALLE FASI DI MANTENIMENTO IN EFFICIENZA

*NOTA : Verificare e attenersi alle disposizioni vigenti nel paese di destinazione e utilizzo dell'estintore.
Le attività successive in ordine temporale includono le operazioni delle attività precedenti.

Prospetto 1

| | Fase | Periodicità | Riferimento | Riassunto Attività |
|-----|----------------------|------------------------|--|---|
| 5.1 | Controllo periodico | 1 Anno | Dalla data di messa in servizio | Controllo pressione |
| 5.2 | Revisione | 5 Anni | Dalla data di produzione riportata nella dichiarazione di conformità | Verifica stato agente estinguente, serbatoio e valvola |
| 5.3 | Collaudo idrostatico | 10 Anni | Dalla data marcata nel serbatoio | Prova idraulica del serbatoio e sostituzione valvola ⁽¹⁾ |
| 5.4 | Vita utile | 20 Anni ⁽²⁾ | Dalla data di produzione riportata nella dichiarazione di conformità | Si consiglia la sostituzione dell'estintore |

Note: (1) Sostituzione valvola: solo per valvole di erogazione dotate di dispositivo di sicurezza.

(2) Vita utile : se l'estintore viene installato in ambienti particolarmente sfavorevoli, la vita utile può essere ridotta. (Si consiglia 10 anni)

5.1) Controllo periodico

| | |
|---|--|
| 1 | Se necessario, rimuovere l'estintore dal supporto e controllare la stabilità del fissaggio del supporto stesso. Controllare lo stato dell'etichetta di marcatura e sostituirla se necessario. |
| 2 | Verificare la corretta pressione interna controllando il manometro installato nell'estintore o usando un apposito strumento indipendente |
| 3 | Controllare lo stato della spina di sicurezza e del relativo sigillo |
| 4 | Verificare che i dispositivi di scarica (manichetta, ugello) non presentino segni di deterioramento o ostruzioni, se necessario rimuovere i dispositivi e controllare con aria compressa che il passaggio interno sia libero |
| 5 | Registrare l'attività sul cartellino di manutenzione e sul registro di manutenzione |

VIETATA LA RIPRODUZIONE

| File name | Type of document | Fire Extinguisher Model | Date | Rele. | Check | Rev. | Pag. |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|------------|-------|-------|------|------|
| EPP_1_ITA | Libretto uso e manutenzione | Polvere | 15/02/2024 | M.R | | 2 | 2/5 |

Estintori Portatili a Polvere - Pressione Permanente

5.2) Revisione

| | |
|----|---|
| 1 | Rimuovere l'estintore dal supporto e controllare la stabilità del fissaggio del supporto stesso. Controllare lo stato dell'etichetta di marcatura e sostituirla se necessario. |
| 2 | Svuotare l'estintore dall'agente estinguente, rispettando quanto previsto dalle norme sullo smaltimento |
| 3 | Svitare ed estrarre la valvola di erogazione. |
| 4 | Controllare l'interno del serbatoio assicurandosi che non ci siano segni di corrosione o agglomerati di polvere. |
| 5 | Verificare che i dispositivi di scarica (manichetta, ugello) non presentino segni di deterioramento o ostruzioni, se necessario rimuovere i dispositivi e controllare con aria compressa che il passaggio interno sia libero. |
| 6 | Verificare lo stato della polvere estinguente, quindi effettuare un'analisi chimico-fisica in ottemperanza alle normative di riferimento, per accertarsi che abbia mantenuto la sua efficienza. In caso positivo è possibile riutilizzarla per ricaricare l'estintore. |
| 7 | Controllare lo stato della valvola di erogazione, se necessario sostituirla con una nuova. Riavvitare la valvola con la coppia di serraggio indicata nel libretto tecnico del prodotto specifico. |
| 8 | Pressurizzare l'estintore e dopo controllare se ci sono perdite. Per la corretta pressione attenersi a quanto indicato nel libretto tecnico del prodotto specifico. |
| 9 | Reinserire la spina di sicurezza e relativo sigillo di sicurezza, reinserire i dispositivi di erogazione (manichetta, ugello). |
| 10 | Registrare l'attività nel cartellino di manutenzione e nel registro di manutenzione |

5.3) Collaudo idrostatico

Ogni 10 anni dalla data di produzione punzonata sul serbatoio deve essere eseguita su di esso una prova di stabilità. L'operazione consiste in una prova idraulica a pressione da effettuare in base al valore "PT" punzonato.

| | |
|----|--|
| 1 | Rimuovere l'estintore dal supporto e controllare la stabilità del fissaggio del supporto stesso. Controllare lo stato dell'etichetta di marcatura e sostituirla se necessario. |
| 2 | Svuotare l'estintore dall'agente estinguente, rispettando quanto previsto dalle norme sullo smaltimento. |
| 3 | Svitare ed estrarre la valvola di erogazione. |
| 4 | Controllare l'interno del serbatoio assicurandosi che non ci siano segni di corrosione o agglomerati di polvere. |
| 5 | Effettuare la prova idraulica del serbatoio con apposito macchinario: mantenere in pressione idraulica al valore "PT" per 30 secondi e procedere alla depressurizzazione. Assicurarsi che l'involucro non presenti deformazioni, rotture, o anomalie alla stabilità. |
| 6 | Procedere al risciacquo/rimozione di eventuali residui e successivamente asciugare il serbatoio con apposito macchinario. |
| 7 | Verificare che i dispositivi di scarica (manichetta, ugello) non presentino segni di deterioramento o ostruzioni, se necessario rimuovere i dispositivi e controllare con aria compressa che il passaggio interno sia libero. |
| 8 | Verificare lo stato della polvere estinguente, quindi effettuare un'analisi chimico-fisica in ottemperanza alle normative di riferimento, per accertarsi che abbia mantenuto la sua efficienza. In caso positivo è possibile riutilizzarla per ricaricare l'estintore. |
| 9 | Sostituire la valvola di erogazione con una nuova (prescrizione valida solo per valvole dotate di dispositivo di sicurezza) . Riavvitare la valvola con la coppia di serraggio indicata nel libretto tecnico del prodotto specifico. |
| 10 | Pressurizzare l'estintore e dopo controllare se ci sono perdite. Per la corretta pressione attenersi a quanto indicato nel libretto tecnico del prodotto specifico. |
| 11 | Reinserire la spina di sicurezza e relativo sigillo di sicurezza, reinserire i dispositivi di erogazione (manichetta, ugello). |
| 12 | Registrare l'attività nel cartellino di manutenzione e nel registro di manutenzione |

| File name | Type of document | Fire Extinguisher Model | Date | Rele. | Check | Rev. | Pag. |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|------------|-------|-------|------|------|
| EPP_1_ITA | Libretto uso e manutenzione | Polvere | 15/02/2024 | M.R | | 2 | 3/5 |

Estintori Portatili a Polvere - Pressione Permanente

Dettagli esecutivi Fasi Revisione e Collaudo

| | | |
|---|---|--|
|  | <p>Rimuovere l'estintore dal supporto e controllare: stabilità del fissaggio del supporto stesso, pulizia e condizioni generali. Controllare l'etichetta di marcatura e sostituirla se danneggiata.</p> | <p>Scaricare completamente l'estinguente dall'estintore con appositi strumenti di raccolta.</p> |
|   | <p>Svitare e rimuovere la valvola.</p> | <p>Controllare l'interno del serbatoio con apposita lampada d'ispezione. Assicurarsi che la manichetta o l'ugello di erogazione non siano danneggiati o ostruiti, controllando il corretto passaggio di aria compressa al suo interno, se necessario sostituirli. Sostituire o-ring, pulire e ingrassare le parti.</p>   |
|  | <p>Prova idraulica serbatoio: mantenere in pressione idraulica al valore "PT" per 30 secondi e procedere alla depressurizzazione.</p> | <p>Procedere al risciacquo/rimozione di eventuali residui e successivamente all'asciugatura del serbatoio con apposito macchinario.</p>  |
|  | <p>Ricaricare l'estintore con l'agente estinguente.</p> | <p>Riavvitare pescante e valvola di erogazione. Eseguire l'operazione con idonea chiave dinamometrica assicurandosi di aver impostato la corretta coppia di serraggio.</p>  |
|   | <p>Pressurizzare l'estintore con apposita pinza, verificare che non ci siano perdite di pressione utilizzando apposito "cercafughe". Reinstallare la spina di sicurezza e relativo sigillo.</p> | <p>Riavvitare la manichetta o il cono di erogazione. Controllare la corretta lettura del manometro controllo pressione.</p>  |
|  | <p>Registrare l'attività nel cartellino di manutenzione e nel registro di manutenzione.</p> | |

Nota : immagini al solo scopo illustrativo

| File name | Type of document | Fire Extinguisher Model | Date | Rel. | Check | Rev. | Pag. |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|------------|------|-------|------|------|
| EPP_1_ITA | Libretto uso e manutenzione | Polvere | 15/02/2024 | M.R | | 2 | 4/5 |

Estintori Portatili a Polvere - Pressione Permanente

5.4) Vita utile

In caso di dismissione dell'estintore, questo deve essere smaltito secondo le norme locali sulla gestione dei rifiuti. Prima di disassemblare o smaltire l'estintore, questo DEVE ESSERE DEPRESSURIZZATO da personale competente. L'estintore deve essere smaltito in accordo alle norme e ai regolamenti nazionali, da personale/aziende abilitate. * Se l'estintore è installato in ambienti particolarmente sfavorevoli, la tempistica può essere ridotta. (vedi prospetto 1 al punto 5.4).

6) PARTI DI RICAMBIO E ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE

6.1) Lista componenti e parti di ricambio

Per l'elenco dei componenti e parti di ricambio vedere il libretto tecnico del prodotto specifico. Per maggiori dettagli visionare il sito www.emme-italia.com

6.2) Strumenti per controllo/manutenzione

Per l'elenco degli strumenti più appropriati visionare il sito www.emme-italia.com. Si consiglia di utilizzare strumenti con taratura controllata e verificati periodicamente (almeno ogni 12 mesi) con strumenti campione certificati.

| File name | Type of document | Fire Extinguisher Model | Date | Rele. | Check | Rev. | Pag. |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|------------|-------|-------|------|------|
| EPP_1_ITA | Libretto uso e manutenzione | Polvere | 15/02/2024 | M.R | | 2 | 5/5 |