

SERBATOI TRASPORTABILI PER ADBLUE

Versioni da 60 Lt e 100 Lt con elettropompa 12 V

Serbatoi mobili in LLDPE per il trasporto e l'erogazione di AdBlue, completi di elettropompa, tubo flessibile e pistola automatica. La configurazione trolley facilita la movimentazione e l'impiego operativo.

CODICI
A15-0004 / A15-0005

CAPACITÀ
60 / 100 Lt

INSTALLAZIONE
Trasporto

POMPA
12 V DC, max 25 L/min

IMMAGINI PRODOTTO



1. Dati tecnici principali

Codice	Descrizione	Dimensioni	Capacità	Peso
A15-0004	Serbatoio trasportabile per AdBlue con elettropompa	900 x 530 x h380 mm	60 Lt	15 kg
A15-0005	Serbatoio trasportabile per AdBlue con elettropompa	1000 x 590 x h430 mm	100 Lt	20 kg

Caratteristiche

Materiale	LLDPE
Rivestimento	Non rivestito
Colore	Blu
Utilizzo	Mobile

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



Luogo di installazione	Trasporto
Alimentazione	12 V DC
Azionamento	Elettropompa
Portata massima	25 L/min
Tubo A15-0004	2,9 m, DN 19
Tubo A15-0005	3,7 m, DN 19
Pistola erogatrice	Automatica in plastica
Cavo alimentazione	4 m con morsetti polo
Impilabilità	No
Coperchio	No
Stato di montaggio	Premontato
Garanzia	2 anni
Mezzo idoneo	AdBlue

Descrizione
• Struttura mobile in LLDPE resistente e priva di rivestimento.
• Elettropompa 12 V DC con portata massima di 25 L/min.
• Pistola automatica in plastica e tubo flessibile DN 19.
• Cavo di alimentazione da 4 m con morsetti polo.
• Versione da 60 Lt con tubo di erogazione da 2,9 m.
• Versione da 100 Lt con tubo di erogazione da 3,7 m.
• Serbatoi premontati, non impilabili e privi di coperchio.
• Configurazione dedicata esclusivamente all'erogazione di AdBlue.

2. Indicazioni di utilizzo e movimentazione

Aspetto	Indicazione
Trasporto	Assicurare il serbatoio al mezzo e utilizzare maniglie e ruote per la movimentazione su superfici idonee.
Erogazione	Verificare alimentazione 12 V, tubo e pistola automatica prima dell'utilizzo.
Manutenzione	Mantenere puliti il serbatoio e il circuito di erogazione, evitando contaminazioni del fluido.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

