

SERBATOI TRASPORTABILI PER DIESEL LLDPE 60 Lt e 100 Lt con elettropompa 12 V

Serbatoi mobili a carrello per il trasporto e l'erogazione immediata di diesel secondo ADR 1.1.3.1.c). Entrambi i modelli sono completi di elettropompa 12 V e pistola automatica; la versione da 100 Lt integra ruote da 300 mm per una movimentazione più agevole.

CODICI
A14-0009 / A14-0010

CAPACITÀ
60 Lt / 100 Lt

ALIMENTAZIONE
12 V DC

POMPA
max 25 L/min

IMMAGINI PRODOTTO



A14-0010

1. Modelli disponibili

Codice	Descrizione	Dimensioni	Capacità	Peso
A14-0009	Serbatoio trasportabile diesel con elettropompa 12 V e pistola automatica	900 x 530 x h380 mm	60 Lt	15 kg
A14-0010	Serbatoio trasportabile diesel con elettropompa 12 V, pistola automatica e ruote	1000 x 590 x h430 mm	100 Lt	20 kg

Caratteristiche

Materiale	LLDPE, non rivestito
Colore	Grigio
Utilizzo / installazione	Mobile / trasporto
Regola professionale ADR	Secondo ADR 1.1.3.1.c)
Azionamento pompa	Elettropompa 12 V DC

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalene (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



Portata massima	25 L/min
Tubo A14-0009	3,07 m, DN 19
Tubo A14-0010	3,7 m, DN 19
Pistola erogatrice	Automatica per diesel
Cavo alimentazione	4 m con morsetti polo
Coperchio	Non previsto
Impilabilità	No
Stato di montaggio	A14-0009 montato A14-0010 premontato
Ruote	A14-0010: 2 ruote Ø 300 mm
Garanzia	2 anni
Compatibilità	Diesel, biodiesel, HVO e olio combustibile

Descrizione
• Serbatoi mobili in LLDPE con maniglia integrata per il trasporto manuale. • Impiego secondo ADR 1.1.3.1.c), nei limiti e alle condizioni previste. • Elettropompa autoadescante 12 V con portata massima di 25 L/min. • Pistola automatica e supporto integrato per la pistola di erogazione. • Linea di aspirazione con valvola di intercettazione e tappo di carico con ventilazione integrata. • Il modello da 100 Lt è dotato di ruote Ø 300 mm e incavi per il fissaggio con cinghie.

2. Indicazioni di utilizzo e movimentazione

Aspetto	Indicazione
Trasporto	Utilizzare nel rispetto delle condizioni previste dall'ADR 1.1.3.1.c) e delle procedure aziendali applicabili.
Erogazione	Verificare alimentazione 12 V, tubo e pistola automatica prima dell'utilizzo.
Movimentazione	Utilizzare la maniglia integrata; per il modello da 100 Lt sfruttare le ruote e assicurare il serbatoio con cinghie durante il trasporto.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

