

SERBATOI PER TRASPORTO DIESEL IN ESENZIONE ADR 1.1.3.1.c

HDPE 210 Lt e 440 Lt con elettropompa 12 V

Serbatoi mobili in polietilene per il trasporto e l'erogazione di diesel, allestiti con elettropompa 12 V, tubo di erogazione e pistola automatica. La configurazione è destinata all'impiego secondo l'esenzione ADR 1.1.3.1.c), nel rispetto delle condizioni applicabili.

CODICI
A14-0001 / A14-0003

CAPACITÀ
210 Lt / 440 Lt

POMPA
12 V - max 40 L/min

IMMAGINI PRODOTTO



1. Formati disponibili

Codice	Descrizione	Dimensioni	Capacità	Peso
A14-0001	Serbatoio trasporto diesel in esenzione ADR, HDPE, con pompa 12 V	785 x 595 x h 685 mm	210 Lt	23 kg
A14-0003	Serbatoio trasporto diesel in esenzione ADR, HDPE, con pompa 12 V	1180 x 800 x h 710 mm	440 Lt	40 kg

Caratteristiche

Materiale	LLDPE
------------------	-------

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



Colore	Contenitore grigio con coperchio arancione
Utilizzo / installazione	Mobile / trasporto
Alimentazione	12 V DC con cavo da 4 m e morsetti batteria
Pompa	Elettropompa, portata massima 40 L/min
Tubo di erogazione	4,37 m, DN 19
Pistola erogatrice	Automatica per diesel
Coperchio	Incluso
Impilabilità	Sì
Movimentazione	Prese per forche del carrello elevatore
Garanzia	2 anni

Descrizione
• Serbatoi mobili in LLDPE per trasporto e rifornimento diesel.
• Impiego secondo ADR 1.1.3.1.c), nei limiti e alle condizioni previste.
• Elettropompa 12 V DC con portata massima di 40 L/min.
• Pistola automatica per diesel e tubo di erogazione DN 19 lungo 4,37 m.
• Coperchio protettivo integrato e struttura impilabile.
• Prese integrate per movimentazione tramite carrello elevatore.
• Compatibilità: diesel, biodiesel, HVO e olio combustibile.

1. Indicazioni di utilizzo e movimentazione

Aspetto	Indicazione
Trasporto	Utilizzare nel rispetto delle condizioni previste dall'esenzione ADR 1.1.3.1.c) e delle procedure aziendali applicabili.
Rifornimento	Verificare il corretto collegamento dell'alimentazione 12 V, l'integrità del tubo e il funzionamento della pistola automatica prima dell'erogazione.
Movimentazione	Movimentare il serbatoio utilizzando le prese per forche previste, con attrezzature idonee e in condizioni di sicurezza.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

