

SERBATOIO DIESEL + ADBLUE PER TRASPORTO IN ESENZIONE ADR

HDPE 440 / 50 Lt con doppia elettropompa 12 V

Serbatoio combinato mobile in LLDPE con due vani separati per diesel e AdBlue. La configurazione integra due impianti di erogazione indipendenti, coperchio protettivo e prese per carrello elevatore. Impiego secondo ADR 1.1.3.1.c), nei limiti e alle condizioni applicabili.

CODICE
A14-0008

CAPACITÀ
440 Lt diesel / 50 Lt AdBlue

DIMENSIONI
1180 x 800 x h850 mm

Esenzione ADR 1.1.3.1.c)

IMMAGINE PRODOTTO



1. Dati tecnici principali

Codice	Descrizione	Dimensioni	Capacità	Peso
A14-0008	Serbatoio combinato diesel / AdBlue in esenzione ADR, HDPE, con doppia pompa 12 V	1180 x 800 x h850 mm	440 / 50 Lt	60 kg

Caratteristiche

Materiale	LLDPE, parete singola
Rivestimento	Non rivestito
Colore	Contenitore grigio con coperchio arancione
Utilizzo / installazione	Mobile / trasporto
Regime ADR	Secondo ADR 1.1.3.1.c)

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



Capacità diesel	440 Lt
Capacità AdBlue	50 Lt
Alimentazione	12 V DC con morsetti polo
Pompa diesel	Elettropompa, portata massima 40 L/min
Tubo diesel	4,8 m, DN 19
Pistola diesel	Automatica
Pompa AdBlue	Elettropompa separata, 12 V, portata 30 L/min, da catalogo
Tubo AdBlue	5 m, DN 19, da catalogo
Pistola AdBlue	Automatica, da catalogo
Cavo alimentazione	4 m
Coperchio	Incluso e ribaltabile
Movimentazione	Prese per carrello elevatore
Impilabilità	Sì
Garanzia	2 anni

Descrizione
• Serbatoio combinato con vani separati da 440 Lt per diesel e 50 Lt per AdBlue. • Due circuiti di erogazione indipendenti per evitare miscele tra i fluidi. • Elettropompa diesel 12 V da 40 L/min con pistola automatica e tubo DN 19 da 4,8 m. • Impianto AdBlue separato con pompa 12 V da 30 L/min, tubo DN 19 da 5 m e pistola automatica, come riportato nel catalogo. • Coperchio protettivo, struttura impilabile e prese per carrello elevatore. • Batterie e caricabatterie non inclusi nella configurazione di serie indicata a catalogo. • Mezzi indicati: diesel, AdBlue, biodiesel, HVO e olio combustibile.

2. Indicazioni di utilizzo e movimentazione

Aspetto	Indicazione
Trasporto	Utilizzare nel rispetto delle condizioni previste dall'esenzione ADR 1.1.3.1.c) e delle procedure aziendali applicabili.
Erogazione	Verificare alimentazione, collegamenti, tubi e pistole e mantenere sempre separati i circuiti diesel e AdBlue.
Movimentazione	Movimentare tramite le prese per forche previste e assicurare correttamente il serbatoio durante il trasporto.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

