

KIT CONTENITORE CARRELLATO CHIMI

Kit carrellato di pronto intervento per liquidi chimici

Kit di pronto intervento ambientale specifico per assorbire agenti chimici, caustici e tossici. Indicato nelle zone di stoccaggio di sostanze liquide pericolose dove uno sversamento potrebbe coinvolgere aree operative, scarichi, vie fognarie o corsi d'acqua.

CHIMI - kit assorbenti per liquidi chimici



1. Formati disponibili

Codice	Nome prodotto	Capacità contenitore	Dimensioni	Assorbimento
A04-0011	Kit contenitore carrellato CHIMI da 120 Lt	120 Lt	480 x 550 x h950 mm	175 Lt
A04-0012	Kit contenitore carrellato CHIMI da 240 Lt	240 Lt	580 x 750 x h1100 mm	255 Lt

2. Componenti del kit

Componente	A04-0011 - 120 Lt	A04-0012 - 240 Lt
Panni assorbenti	50 panni 40x50cm	200 panni 40x50cm
Cuscini	6 cuscini 30x30cm	5 cuscini 30x30cm

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



Salsicciotti	10 salsicciotti Ø8x120 cm	5 salsicciotti Ø8x120 cm
Sacchi ADR	3 sacchi ADR	4 sacchi ADR
DPI	1 tuta, 1 mascherina, 1 occhiale e 1 paio di guanti verdi anti-acido	1 tuta, 1 mascherina, 1 occhiale e 1 paio di guanti verdi anti-acido

3. Caratteristiche del prodotto

Elemento	Descrizione
Applicazione	Specifico per assorbire e neutralizzare agenti chimici, caustici e tossici.
Contenitore	Contenitore carrellato in polietilene con coperchio, pratico, maneggevole e facilmente trasportabile.
Riutilizzo	Riutilizzabile con il semplice reintegro dei materiali consumati durante l'intervento.
Materiali assorbenti	Kit composto da assorbenti industriali in polipropilene e dispositivi di protezione individuale.
Ambiti consigliati	Zone di stoccaggio di sostanze liquide pericolose, laboratori, aree chimiche e punti prossimi a scarichi, vie fognarie o corsi d'acqua.

4. Modalità di utilizzo

Utilizzo: spostare il contenitore in prossimità dello sversamento, indossare i DPI idonei e utilizzare i materiali assorbenti in funzione della tipologia e dell'estensione dell'area contaminata. Posizionare i salsicciotti per delimitare lo sversamento, applicare panni e cuscini per assorbire il liquido e raccogliere il materiale contaminato negli appositi sacchi ADR. Dopo l'intervento, reintegrare i materiali utilizzati.

5. Smaltimento

Dopo l'utilizzo, il materiale contaminato deve essere gestito e smaltito in conformità alle normative vigenti e in funzione della sostanza assorbita. I sacchi ADR inclusi nel kit supportano la raccolta del rifiuto generato durante l'intervento.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

