

KIT BORSONE CHIMI

Kit di pronto intervento in borsa per liquidi chimici

Kit pratico e maneggevole, ideale per autotrasportatori e interventi di assistenza. Specifico per assorbire e neutralizzare agenti chimici, caustici e tossici. Riutilizzabile con il semplice reintegro del materiale consumato.

CHIMI - kit in borsa per liquidi chimici



1. Dati tecnici principali

Elemento	A04-0030
Nome prodotto	Kit borsone CHIMI
Formato	Borsa / borsone per interventi di assistenza
Assorbimento	125 Lt
Applicazione	Agenti chimici, caustici e tossici
Utilizzo consigliato	Autotrasportatori e interventi di assistenza
Riutilizzo	Riutilizzabile con semplice reintegro del materiale utilizzato

2. Componenti del kit

Componente	Quantità
Panni assorbenti	50 panni 40x50cm
Cuscini	5 cuscini 30x30cm
Salsicciotti	3 salsicciotti Ø 8x120 cm

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B

R.E.A. AR-159122

P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy

www.emme-italia.com

Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320

info@emme-italia.com

€ 100.000,00



Sacchi ADR	2 sacchi ADR
DPI	1 tuta, 1 mascherina, 1 occhiale e 1 paio di guanti verdi anti-acido

3. Caratteristiche del prodotto

Elemento	Descrizione tecnica
Applicazione CHIMI	Specifico per assorbire e neutralizzare agenti chimici, caustici e tossici.
Formato in borsa	Soluzione pratica e maneggevole, adatta ad autotrasportatori e interventi di assistenza.
Materiali assorbenti	Kit composto da assorbenti industriali in polipropilene e dispositivi di protezione individuale.
Pronto intervento	Pensato per interventi rapidi in caso di perdite o sversamenti durante attività di trasporto o assistenza.
Reintegro	Il kit può essere riutilizzato reintegrando i materiali consumati durante l'intervento.

4. Modalità di utilizzo

Utilizzo: indossare i DPI idonei, posizionare i salsicciotti per delimitare lo sversamento e utilizzare panni e cuscini per assorbire il liquido. Inserire il materiale contaminato negli appositi sacchi ADR. Dopo l'intervento, reintegrare i materiali consumati per mantenere il kit sempre pronto all'uso.

5. Smaltimento

Dopo l'utilizzo, il materiale contaminato deve essere gestito e smaltito in conformità alle normative vigenti e in funzione della sostanza assorbita. I sacchi ADR inclusi nel kit supportano la raccolta del rifiuto generato durante l'intervento.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B

R.E.A. AR-159122

P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy

www.emme-italia.com

Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320

info@emme-italia.com

€ 100.000,00

