

KIT CONTENITORE PE CARRELLATO CHIMI

Kit in cassone PE carrellato per liquidi chimici

Kit di pronto intervento specifico per assorbire e neutralizzare agenti chimici, caustici e tossici. Il contenitore in polietilene carrellato è sovrapponibile, dotato di ampia vasca, coperchio e ruote, ed è riutilizzabile con il reintegro del materiale consumato.

CHIMI - kit assorbenti per liquidi chimici in cassone PE



1. Formati disponibili

Codice	Nome prodotto	Tipologia	Dimensioni	Assorbimento
A04-0017	Kit contenitore PE carrellato CHIMI con polvere assorbente vegetale ignifugata	Cassone PE carrellato	1200 x 800 x h850 mm	414 Lt
A04-0018	Kit contenitore PE carrellato CHIMI	Cassone PE carrellato	1200 x 800 x h850 mm	625 Lt

2. Componenti del kit

Componente	A04-0017	A04-0018
Panni assorbenti	-	500 panni 40x50cm
Cuscini	-	20 cuscini 30x30cm
Salsicciotti	-	15 salsicciotti Ø8x120 cm
Assorbente in polvere	9 sacchi da 35Lt di polvere assorbente vegetale ignifugata	-

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B

R.E.A. AR-159122

P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy

www.emme-italia.com

Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320

info@emme-italia.com

€ 100.000,00



Sacchi ADR	3 sacchi ADR	4 sacchi ADR
DPI	1 tuta, 1 mascherina, 1 occhiale e 1 paio di guanti verdi anti-acido	1 tuta, 1 mascherina, 1 occhiale e 1 paio di guanti verdi anti-acido

3. Caratteristiche del prodotto

Elemento	Descrizione tecnica
Applicazione	Specifico per assorbire e neutralizzare agenti chimici, caustici e tossici.
Contenitore	Cassone carrellato in polietilene, sovrapponibile, dotato di ampia vasca, coperchio e ruote.
Versioni disponibili	Versione c/polvere per interventi con materiale assorbente in polvere; versione con panni, cuscini e salsicciotti.
Riutilizzo	Riutilizzabile con il semplice reintegro dei materiali consumati durante l'intervento.
Ambiti consigliati	Zone di stoccaggio di sostanze liquide pericolose, laboratori, aree chimiche e punti prossimi a scarichi, vie fognarie o corsi d'acqua.

4. Modalità di utilizzo

Utilizzo: spostare il contenitore in prossimità dello sversamento, indossare i DPI idonei e utilizzare i materiali assorbenti in funzione della tipologia e dell'estensione dell'area contaminata. Nella versione con panni, cuscini e salsicciotti, delimitare lo sversamento e applicare gli assorbenti fino a completa saturazione. Nella versione c/polvere, distribuire il materiale assorbente in polvere sull'area interessata e raccogliere il materiale contaminato nei sacchi in dotazione. Dopo l'intervento, reintegrare i materiali utilizzati.

5. Smaltimento

Dopo l'utilizzo, il materiale contaminato deve essere gestito e smaltito in conformità alle normative vigenti e in funzione della sostanza assorbita. I sacchi inclusi nel kit supportano la raccolta del rifiuto generato durante l'intervento.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

