

KIT FUSTO MULTI

Kit in fusto ADR per sversamenti universali

Kit di pronto intervento specifico per assorbire qualsiasi tipo di liquido: acqua, idrocarburi, liquidi organici e inorganici, vernici, solventi e antigelo. Indicato nelle zone di stoccaggio di sostanze liquide pericolose dove uno sversamento potrebbe coinvolgere scarichi, vie fognarie o corsi d'acqua.

MULTI - kit assorbenti universali



1. Formati disponibili

Codice	Nome prodotto	Capacità fusto	Dimensioni	Assorbimento
A04-0003	Kit fusto MULTI da 30 Lt	30 Lt	Ø320 x h510 mm	47 Lt
A04-0004	Kit fusto MULTI da 60 Lt	60 Lt	Ø410 x h630 mm	78 Lt

2. Componenti del kit

Componente	A04-0003 - 30 Lt	A04-0004 - 60 Lt
Panni assorbenti	30 panni 40x50cm	30 panni 40x50cm
Salsicciotti	2 salsicciotti Ø8x120 cm	4 salsicciotti Ø8x120 cm
Cuscini	-	4 cuscini 30x30 cm
Sacchi ADR	2 sacchi ADR	2 sacchi ADR
DPI	1 tuta, 1 mascherina, 1 occhiale e 1 paio di guanti verdi anti-acido	1 tuta, 1 mascherina, 1 occhiale e 1 paio di guanti verdi anti-acido

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



3. Caratteristiche del prodotto

Elemento	Descrizione
Applicazione universale	Specifico per assorbire acqua, idrocarburi, liquidi organici e inorganici, vernici, solventi e antigelo.
Contenitore	Fusto in polietilene omologato ADR, anticorrosivo e riutilizzabile con semplice reintegro del materiale consumato.
Chiusura	Coperchio a chiusura stagna tramite fascione metallico zincato.
Materiali assorbenti	Kit composto da assorbenti industriali in polipropilene, assorbenti in polvere e dispositivi di protezione individuale.
Ambiti consigliati	Zone di stoccaggio di sostanze liquide pericolose, aree operative e punti prossimi a scarichi o vie fognarie.

4. Modalità di utilizzo

Utilizzo: aprire il fusto, indossare i DPI idonei e utilizzare i materiali assorbenti in funzione della tipologia e dell'estensione dello sversamento. Posizionare i salsicciotti per delimitare l'area, applicare panni e cuscini per assorbire il liquido e raccogliere il materiale contaminato negli appositi sacchi ADR. Dopo l'intervento, reintegrare i materiali utilizzati.

5. Smaltimento

Dopo l'utilizzo, il materiale contaminato deve essere gestito e smaltito in conformità alle normative vigenti e in funzione della sostanza assorbita. I sacchi ADR inclusi nel kit supportano la raccolta del rifiuto generato durante l'intervento.