

KIT ARMADIETTO PENSILE IN PE MULTI

Kit pronto intervento in armadietto pensile

Kit in armadio pensile per assorbimento di sversamenti accidentali di liquidi universali, ideale per aree di lavoro dove esiste pericolo di sversamento nelle acque pubbliche o rischio di scivolamento per gli operatori.

MULTI - kit assorbimento liquidi universali in armadietto pensile



1. Dati tecnici principali

Elemento	A04-0020
Nome prodotto	Kit armadietto pensile in PE MULTI
Dimensioni	616 x 270 x h735 mm
Assorbimento minimo kit	55 Lt
Peso	7,2 kg
Materiale armadio	Polipropilene
Modello	Monoblocco
Applicazione	Liquidi universali

2. Contenuto del kit

Componente	Quantità / dimensione
Panni assorbenti	25 panni 41 x 46 cm
Calze / salsicciotti	5 calze Ø 7,6 x 122 cm
Cuscini	2 cuscini 25 x 25 cm

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B

R.E.A. AR-159122

P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy

www.emme-italia.com

Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320

info@emme-italia.com

€ 100.000,00



SCHEDA TECNICA

Cod. A04-0020

Kit scopino + paletta	1 kit
Sacchi smaltimento	2 sacchi
Manuale istruzioni	1 manuale istruzioni

3. Caratteristiche del prodotto

Elemento	Descrizione tecnica
Applicazione universale	Ideato per assorbimento di sversamenti accidentali di liquidi universali.
Formato pensile	Armadietto compatto pensile in materiale plastico, utile per posizionare il kit in un punto fisso di intervento.
Contesto d'uso	Indicato per problematiche di inquinamento in zone di lavoro dove vi sia immediato pericolo di sversamento nelle acque pubbliche o rischio di scivolamento per gli operatori.
Dotazione operativa	Include assorbenti in vari formati, accessori per raccolta e sacchi per lo smaltimento.
Praticità	Soluzione pensata per mantenere il kit ordinato, visibile e disponibile in caso di intervento rapido.

4. Modalità di utilizzo

Utilizzo: aprire l'armadietto, prelevare gli assorbenti necessari e utilizzare le calze/salsicciotti per contenere lo sversamento. Applicare panni e cuscini sulle zone contaminate fino a saturazione. Raccogliere il materiale contaminato con gli accessori in dotazione e inserirlo nei sacchi di smaltimento.

5. Smaltimento

Dopo l'utilizzo, il materiale contaminato deve essere gestito e smaltito in conformità alle normative vigenti e in funzione della sostanza assorbita. I sacchi inclusi nel kit supportano la raccolta del rifiuto generato durante l'intervento.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B

R.E.A. AR-159122

P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy

www.emme-italia.com

Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320

info@emme-italia.com

€ 100.000,00

